



Schloss Bedienungsanleitung

Der Code des Schlosses ist im Moment auf «000» gesetzt. Es empfiehlt sich, eine eigene Zahlenkombination zu wählen. Gehen Sie dabei folgendermassen vor.

Neuer Code einstellen

- Den alten Code einstellen und das Schloss mit dem «Open-Close-Knopf» (Pfeil 2) öffnen.
- Einen Kugelschreiber oder Stift stark in die vorgesehene Einbuchtung drücken (Pfeil 1), bis es Klick macht. Den Kugelschreiber entfernen.
- Durch Drehen der Rädchen können Sie nun Ihren Wunsch-Code einstellen.
- Um die Programmierung abzuschliessen, drücken Sie nun einfach auf den «Open-Close-Knopf» (Pfeil 2). Die Kombination ist nun eingestellt.

- Um den Koffer zu verriegeln, stecken Sie die beiden vorgesehenen Reissverschluss-Enden in das Schloss und drehen Sie die Rädchen einfach auf eine X-beliebige Zahl. Das Schloss ist jetzt verriegelt.
- Um den Koffer zu öffnen, stellen Sie einfach die von Ihnen gewählte und programmierte Zahlenkombination durch Drehen der Rädchen ein, drücken Sie den «Open-Close-Knopf» und das Schloss öffnet sich.