



## Schloss Bedienungsanleitung

Der Code des Schlosses ist im Moment auf „000“ gesetzt. Es empfiehlt sich, eine eigene Zahlenkombination zu wählen. Gehen Sie dabei folgendermassen vor.

### Neuer Code einstellen

1. alter Code einstellen, Schloss öffnen

- Kugelschreiber oder Stift (Pfeil 1) rein-drücken und **gedrückt halten**
- durch Drehen der Rädchen neuen Code einstellen, z.B. 5 4 2
- Stift immer noch gedrückt halten und mit der andern Hand (Pfeil 2 und 3) **auf beiden Seiten zusammendrücken**

- dann Stift/Kugelschreiber loslassen, auf beiden Seiten **immer noch gedrückt halten** (Pfeil 2 und 3)
- jetzt noch etwas fester zusammendrücken, bis es **Klick** macht
- beide Seiten loslassen

2. Jetzt haben Sie Ihren eigenen Code programmiert.

3. Drehen Sie nun die Zahlen, so dass eine andere Zahlenkombination zum Vorschein kommt. Jetzt ist das Schloss „verriegelt“.

4. Um den Koffer zu öffnen, stellen Sie wieder die von Ihnen gewählte Zahlenkombination (Code) ein, drücken 2 und 3 und das Schloss öffnet sich.